

## **Bedienungsanleitung WT 755**

### **Batterie einlegen**

Öffnen Sie den Deckel des Batteriefaches auf der Rückseite des Gehäuses.

Legen Sie eine AA – Batterie, LR6, 1,5 V mit Beachtung der richtigen Polarität ein. Schließen Sie den Batteriedeckel.

### **Automatische Einstellung**

Die Uhr stellt sich automatisch innerhalb von 2 – 5 Minuten ein. Das Funkturmsignal erscheint in der LCD Anzeige, sobald die Uhr das DCF - Signal empfängt.

Ist die Uhr nach spätestens 10 Minuten noch nicht eingestellt, ist der Empfang gestört oder am gewählten Standort nicht möglich. Störquellen sind in erster Linie Fernseher oder Computer. Der Störbereich solcher Geräte kann bis zu 2 Metern im Umkreis liegen. Entnehmen Sie die Batterie für ca. 1 Minute und wiederholen Sie die Einstellung an einem anderen Standort.

### **Alarm einschalten**

Schieben Sie den Alarmschalter nach oben auf die ON - Position. Der Alarm ertönt zur eingestellten Zeit und das Ziffernblatt leuchtet für 5 Sekunden.

### **Alarm unterbrechen/Weckwiederholung**

Betätigen Sie die Taste auf dem Wecker, um den Alarm abzustellen. Die Ziffernbeleuchtung wird aktiviert. Der Alarm ertönt erneut nach etwa 4-6 Minuten. Die Weckwiederholung (Snooze) kann bis zu 6 Mal wiederholt werden.

### **Automatisches Abstellen**

Wenn Sie den Alarm weder unterbrechen noch abstellen, stoppt er automatisch nach 2 Minuten und ertönt erneut nach 12 Stunden.

### **Alarm ausschalten**

Schieben Sie den Alarmschalter nach unten auf die OFF – Position, um den Alarm auszuschalten.

### **Beleuchtung**

Betätigen Sie die Taste auf dem Wecker, um die Beleuchtung für 5 Sekunden zu aktivieren.



**Achtung!** Bitte die verbrauchten Batterien unbedingt umweltfreundlich entsorgen.

SNOOZE Taste (4)

Alarmschalter (3)

Batteriefach (1)

