


die Parameter richtig eingestellt und einen Akku eingesetzt haben, gibt das Ladegerät einen Tippungston aus. Das Laden oder Entladen beginnt auf der Grundlage der ausgewählten Parameter und der Status wird auf dem Display angezeigt:



Erklärung der Symbole
Wenn Ihr Ladegerät ein N16 oder N24 ist können Sie durch Drücken der mittleren Taste die Kanalstatusübersicht aufrufen. In dieser Übersicht wird der Vorgangsstatus aller Kanäle angezeigt:



Firmware Update

Bei ISDT streben wir fortwährend nach Perfektion für all unsere Produkte. Unsere Forschungs- und Entwicklungingenieure konzentrieren sich über Tage und Monate auf die Verbesserung der Funktionen und Algorithmen sowie auf die Optimierung der Benutzeroberfläche. Diese kontinuierliche Verbesserung spiegelt sich in Firmware Updates wider.

Die neueste Firmware kann von der offiziellen ISDT oder MITTEC Website heruntergeladen werden.

Firmware Update für das NS Ladegerät:

1. Verbinden Sie einen PC und das N8 mit einem Micro-USB-Kabel.

2. Starten Sie das Firmware-Aktualisierungsprogramm um die N16/N24 Firmware zu aktualisieren..

Firmware Update für das N16 oder N24 Ladegerät:

1. Verbinden Sie einen PC und das N16/N24 mit einem Micro-USB-Kabel.

2. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem N16 / N24 um es einzuschalten.

3. Starten Sie das Firmware-Aktualisierungsprogramm um die N16/N24 Firmware zu aktualisieren..

Lieferumfang zum Ladegerät:
Micro USB cable - nur N8
Netzkabel - nur N16 und N24

All Bilder, Aussagen und Textinformationen dieses Produkts dienen nur als Referenz.
Bitte beachten Sie die aktuellen Informationen auf der offiziellen Website www.isdt.co.
SHENZHEN ISD TECHNOLOGY CO., LTD. behält sich das Recht vor die Spezifikation endgültig festzulegen und zu ändern.



N Serie Smart Charger Bedienungsanleitung

Charge - erst Entladen dann Laden
Sobald alle Programme sind vollständig beendet, wechselt das Gerät nach 5 Minuten in den Standby-Modus. Wenn Sie im Standby-Modus einen Akku einsetzen oder eine Taste drücken, wird das Ladegerät automatisch aktiviert.

Memory effect des Akkus entgegen gewirkt werden.
Sobald die Aufgabe abgeschlossen ist, wird anstelle des Akkuprozentsatzes ein Häkchen angezeigt. Wiederholung der Schaltfläche können die Aufgabendetails jedes einzelnen Kanals angezeigt werden.

Le
eingelagert oder alle Programme sind vollständig beendet, wechselt das Gerät nach 5 Minuten in den Standby-Modus. Wenn Sie im Standby-Modus einen Akku einsetzen oder eine Taste drücken, wird das Ladegerät automatisch aktiviert.

N Serie Smart Charger Bedienungsanleitung